



TRAKSIFY COMPANION Benutzeranweisungen


Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den TRAKSIFY COMPANION verwenden.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Einführung:

Vielen Dank für den Kauf **TRAKSIFY COMPANION**. Der **TRAKSIFY COMPANION** ist ein aktiver GPS-Tracker mit zusätzlicher QR-Code-Funktionalität, der es dem Gerätebesitzer ermöglicht, ein Online-Profil zu erstellen, um leicht verlorene und gefundene Dinge auszutauschen, die für den Besitzer am wichtigsten sind, eine Person, ein Haustier oder ein anderes Gut.

Das Produkt ist vorkonfiguriert und mit einer SIM-Karte vorinstalliert. Bitte entfernen Sie nicht die mitgelieferte SIM-Karte, da diese mit keinem anderen Gerät funktioniert. Falls Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, besuchen Sie bitte <https://traksify.com/> für Hilfe.

Produktübersicht:



Verwendungszweck:

Der GPS-Asset-Tracker ist für die Echtzeit-Standortüberwachung und -verfolgung von Personen, Haustieren und wertvollen Vermögenswerten wie Fahrzeugen, Ausrüstung und persönlichen Gegenständen konzipiert. Benutzer können das Gerät nutzen, um den Überblick über ihre Vermögenswerte zu behalten, Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und eine effiziente Vermögensverwaltung zu ermöglichen. Der Tracker soll beim Schutz wertvoller Vermögenswerte helfen, indem er Standort, Geofencing-Funktionen und einen detaillierten Verlauf der Bewegungen bietet. Es soll als Werkzeug zur Optimierung der Sicherheit von Vermögenswerten, zur Minimierung des Diebstahl- oder Verlust-Risikos und zur Optimierung der Nachverfolgungs- und Wiederherstellungsprozesse von Vermögenswerten eingesetzt werden.

Benutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke!

Laden des Geräts:

Bitte laden Sie den Akku vor der Verwendung mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder mit einem standardmäßigen kabellosen Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) auf. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote LED. Um den Batteriestatus zu überprüfen, drücken Sie kurz die mittlere SOS-Taste. Je mehr grüne LED-Leuchten leuchten, desto mehr Akkuladung bleibt verfügbar.


LED-Anzeige:

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang die mittlere SOS-Taste. Um das Gerät vollständig auszuschalten, drücken Sie mindestens 5 Sekunden lang die mittlere SOS-Taste.

- Power On: Long Press
Indicator: Multiple color lights flashing



- Power Off: Long Press
Indicator: Red Lights on then off



- Signal Indicator
(Lights off when it is ready)



🔵 Blue lights flashing
(Searching Network)



🟢 Green lights flashing
(Searching GPS Signal)

- Charging Indicator
(Lights off when fully charged)



🔴 Red lights rotating
(Charging)

Tracking-Plattform und App:

Eine detaillierte Anleitung erhalten Sie, indem Sie die folgenden QR-Codes scannen:



Englisch



Deutsch

Zusätzliche Hilferessourcen:

- Wissensdatenbank : <https://traksify.tawk.help/>
- Support-Desk : <https://traksify.com/contact-us/>
- Häufig gestellte Fragen : <https://traksify.com/faqs/>

Technische Spezifikationen:

Netzwerk	: NB-IoT, 4G mit 2/3G Fallback
GPRS-Übertragung per	: TCP/IP
Betriebsspannung	: 3,4 - 4,2 V Gleichstrom
GNSS-Genauigkeit	: ≤2,5 m (CEP50)
GPS-Chipsatz	: AT6558R
GNSS	: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
GNSS-Empfindlichkeit	: Kaltstart: -146 dbm, Rücküberwerb -157 dbm, Verfolgung: -157 dbm
GNSS-Startzeit	: Kaltstart TTF: <31s, Warmstart TTF: <21s
Arbeitstemperatur	: -20 °C + 70 °C
Feuchtigkeit	: 20 % - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Wasserdicht	: IP66
Farbe	: Weiß
Abmessungen	: 2,36 x 1,57 x 0,83 Zoll (60 x 40 x 21 mm)
N.W.	: 41,5 g
Batterie	: 800 mAh

Abschließende Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

1. Befolgen Sie die Benutzeranweisungen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
2. Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen oder feuchten Orten auf.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in überhitzter oder unterkühlter Umgebung.
4. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
5. Zerlegen Sie das Gerät nicht und bauen Sie es nicht um.
6. Entfernen Sie niemals die SIM-Karte aus dem Gerät.
7. Ersetzen Sie nicht den internen Akku des Geräts.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht für andere oder unerlaubte Zwecke.
9. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu Reparaturzwecken zu öffnen. Suchen Sie stattdessen professionelle Unterstützung!

Produktgarantie:

Für den TRAKSIFY COMPANION gilt eine eingeschränkte Garantie von 12 Monaten ab dem Tag, an dem das Gerät bei TRAKSIFY.Com registriert wurde. Die begrenzte Garantiezeit umfasst die Reparatur oder den Austausch des Geräts im Zusammenhang mit mangelhafter Verarbeitung oder technischen Fehlern. Ausgenommen sind Schäden oder Störungen, die auf unsachgemäße Handhabung des Geräts, unbefugte Reparaturversuche am Gerät oder Schäden zurückzuführen sind, die durch längere Einwirkung heißer oder kalter Umgebungen

